

-A10....Steuerplatte printed Board

-C1L,N.Funkentstörkondensator radio shielding capacitor
-F1....Halbleitersicherung semi conductor fuse
-L1....Funkentstördrossel radio shielding choke

-R1....Schwingweitensteller stroke adjuster -V1....Thyristor thyristor

-X1....Anschlußklemmen terminal connection

-Y1....Triebwerk vibrator

+..Fx...Vorsicherungen (bauseits) Main fuses (by Client)

mit x) bezeichnete Klemmen sind "nicht" anzuschließen Do not connect up terminals marked by x)



r diese Zaichnung behalten wir uns le Urheberrechte vor Mibbrauchliche rwendung. insbesondere vervisifaltigund Wattergabe an Dritte ist nicht stattet. dies Rann zull- und strafchtlich geahndet werden.